


Hochlastzeitfenster 2018 für die Spannungsebene

MS/NS

Stand Okt 17



Hochlastzeit **Schwachlastzeit**

Frühling 01.03. - 31.05.
Sommer 01.06. - 31.08.
Herbst 01.09. - 30.11.
Winter 01.12. - 28./29.02.